

INDICACIONES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS INDICATIONS AND ELECTRICAL CONNECTIONS INDICATIONS ET CONNEXIONS ÉLECTRIQUES INDICAZIONI E COLLEGAMENTI ELETTRICI

- Microswitch 1**
OFF Luz intermitencia activa.
ON Luz cortesía activa
- Microswitch 1**
OFF Active flashing light
ON Active courtesy light
- Micro Switch 1**
OFF Lumière clignotant active
ON Lumière de courtoisie active
- Micro Switch 1**
OFF Luce intermittenza attiva.
ON Luce cortesía attiva
- Microswitch 2**
OFF Función cierre automático desactivado
ON Función cierre automático activado
- Microswitch 2**
OFF Automatic closing function deactivated
ON Automatic closing function activated
- Microswitch 2**
OFF Fonction fermeture automatique désactivé
ON Fonction fermeture automatique activé
- Microswitch 2**
OFF Funzione chiusura automatica DISATTIVATA
ON Funzione chiusura automatica ATTIVATA
- Microswitch 3**
ON Permite configurar el tiempo de trabajo, una vez ajustado, ponga SW3 en la posición OFF (valor predeterminado 1 min).
- Microswitch 3**
ON Allows configuring work time, when adjusted; put SW3 in OFF position (predetermined value 1 minute).
- Microswitch 3**
ON Permet configurer le temps de travail, une fois ajusté, placer SW3 dans la position OFF (valeur prédéterminé 1 min.)
- Microswitch 3**
ON Permette di impostare il tempo di lavoro, Una volta impostato, mettere SW3 nella posizione OFF (valore predeterminato 1 min).
- Microswitch 4**
OFF Funcionamiento continuo.
ON Hombre presente en bajada (si el microswitch 2 esta también en ON el hombre presente será en subida también).
- Microswitch 4**
OFF Continuous operation
ON Present man in lowering (if the microswitch 2 is also in ON, the present man will be in rise mode too).
- Microswitch 4**
OFF Fonctionnement continu
ON Homme présent en descente (si le microswitch 2 est aussi en ON L'homme présent sera en hausse aussi).
- Microswitch 4**
OFF Funcionamiento continuo.
ON Uomo presente in discesa (se il microinterruptor 2 posizionato in ON anche l'uomo presente diventa AUTOMATICO).
- Microswitch 5**
OFF Buzzer apagado.
ON Buzzer encendido.
- Microswitch 5**
OFF Buzzer OFF
ON Buzzer ON
- Microswitch 5**
OFF Buzzer éteint
ON Buzzer allumé
- Microswitch 5**
OFF Buzzer sonoro spento.
ON Buzzer sonoro acceso

