

SLI 600/800/1200



Introducción

Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de proceder a la instalación.

El accionador se suministra con cuadro incorporado .

Selector llave/ pulsador.

Dispone de conexión para fotocélula.

Tiempo de trabajo ajustable.

Posibilidad de activar el cierre automático.

Desbloqueo manual de emergencia.

Información de seguridad importante

Lea y siga cuidadosamente todas las indicaciones de seguridad y advertencia antes de instalar y utilizar este accionador de puerta automática .

- El accionador debe ser instalado por un técnico cualificado , de lo contrario , se pueden producir lesiones corporales o daños graves a la propiedad .
- Durante la apertura y cierre de la puerta evite interferir en su recorrido.
- Si se activa la función de cierre automático, deberán instalar fotocélula.
- No se debe permitir a los niños jugar cerca u operar puertas automáticas.
- El accionador debe estar conectado a tierras .
- Instale el accionador por la parte interior; no lo instale en el exterior, donde el público pueda tener acceso.
- Tenga cuidado con las piezas móviles; las manos o los dedos podrían ser atrapados.
- No instale los dispositivos de control de manera que se pueda acceder a ellos a través de la puerta.
- En caso de fallo de alimentación, dispone de un desbloqueo de emergencia que le permite hacer funcionar la puerta manualmente
- El accionador debe estar apagado antes de repararlo o abrir su cubierta.